





欢迎使用 Seagull Driver Wizard

本向导可帮助您安装和删除打印机驱动程序。

要进行何种操作？

- ☒ 安装打印机驱动程序 (I)
- ☐ 升级打印机驱动程序 (U)
- ☐ 删除打印机驱动程序 (R)

安装驱动程序前请先储存您所有的工作并关闭所有的应用程序，驱动程序安装过程中可能需要重新启动Windows系统。

< 上一步 (B)

下一步 (N) >

取消



连接打印机



在继续安装之前，应先连接打印机。

此打印机要如何连接？

- ☐ USB (U)
- ☐ 网络 (以太网或无线网络) (E)
- ☐ 蓝牙 (L)
- ☒ 其他 (如并行或串行) (O)

说明：

1. 将您的打印机连接到 PC。
2. 打开打印机。
3. 按“下一步”继续。

< 上一步 (B)

下一步 (N) >

取消



指定打印机型号

制造商和型号确定要使用的打印机驱动程序。



指定打印机的型号。

因XP系统已停止更新驱动, 只能选择旧款机型的GZPL驱动, 对应号新款机型。

打印机型号

BPZ420i GEPL

BPZ420i GZPL

BPZ430i

BPZ430i GEPL

BPZ430i GZPL

BP1600i

BP1600i GEPL

BP1600i GZPL

选择GZPL类型对应驱动

BPZ420i, 4", 203dpi

BPZ430i, 4", 300dpi

BP1600i, 4", 600dpi

BPH830i, 8", 300dpi

源目录: C:\Documents and Settings\Administra...\Fabulous-xp

版本: 7.4.3 M-4 (09/08/2017)

浏览(B)...

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消



指定端口

端口用于连接打印机和计算机。



指定使用的端口。如果使用 TCP/IP 或以下未列出的其它端口类型进行连接，请创建一个新端口。

端口	类型
FILE:	本地端口
USB001	Virtual printer port for USB
Microsoft Document Imaging Writer...	Local Port
XPSPort:	本地端口

选择相应的端口

创建端口 (C)...

配置端口 (P)...

< 上一步 (B)

下一步 (N) >

取消

**指定打印机名称**

名称用于识别本计算机和网络中的打印机。



输入打印机名称。

更改对应机器的型号

打印机名称 (P)

BP1600i GZPL

☒ 使用此打印机作为默认打印机 (U)

指定是否与其他网络用户共享此打印机。如要共享，必须提供一个共享名称。

☒ 不共享此打印机 (U)

☐ 共享名称 (S): BP1600i_GZPL

< 上一步 (B)

下一步 (N) >

取消



正在完成 Seagull Driver Wizard

使用以下设置可安装新打印机：

名称：	BP1600i GZPL
共享名称：	<未共享>
端口：	USB001
默认设置：	是
制造商：	FABULOUS
型号：	BP1600i GZPL
版本：	7.4.3 M-4 (09/08/2017)

要开始驱动程序安装过程，请单击“完成”。

< 上一步(B)

完成

取消

Seagull Driver Wizard



正在安装驱动程序

系统正在更新，请稍候。



正在安装打印机 'BP1600i GZPL'...



< 上一步 (B)

完成

取消



Seagull Driver Wizard 已成功完成

已成功完成以下操作：

已安装打印机 'BP1600i GZPL'。

安装其他打印机 (I)

关闭

